

STAP 1**GRONDEREN**

Droogtijd: 30 min



Zorg voor een sausklare ondergrond.

Breng met een microvezelroller een dunne, dekkende laag onverdunde Stuccomeister Multiprimer aan.

STAP 2**KLEUREN** 💡

Voeg een klein beetje BASIC Mengvloestof toe aan de BASIC Kleurvloestof en schud goed. Giet de BASIC Mengvloestof in een schone emmer, voeg de volledige inhoud van het flesje BASIC Kleurvloestof toe en meng het geheel tot een homogene kleur.

De kleur van dit mengsel is niet representatief!

STAP 3**MORTEL AANMAKEN** 💡

Voeg de BASIC Finishmortel (poeder) al roerend toe en mix ca. **4 minuten op een laag toerental** tot een smeulige massa.

STAP 4**MORTEL AANBRENGEN** 💡

Droogtijd: 24 uur



Breng uiterlijk **6 uur** na aanmaken een dunne, gelijkmatige en dekkende laag BASIC Finishmortel aan. Gebruik een flexibele RVS of speciale kunststof spaan.

STAP 5**SCHUREN**

Gebruik een excentrische schuurmachine met **korrel 220** en maak stofvrij.

STAP 6**LAKPRIMER** 💡

Droogtijd: 3 uur



Breng met een plussvrije microvezelroller een dunne, dekkende en gelijkmatige laag onverdunde BASIC Lakprimer aan.

STAP 7**LAKKEN**

Droogtijd: 24 uur



Breng met een plussvrije microvezelroller een dunne, dekkende en gelijkmatige laag onverdunde Stuccomeister Lak Mat aan.

STAP 8**LATEN UITHARDEN**

De wand is **na 7 dagen** volledig uitgehard en bestand tegen een stootje.

De wand is licht vocht en vuil bestendig, maar niet waterdicht.



Kleur

- Om de juiste kleur te krijgen zorg je ervoor dat het flesje Kleurvloeistof helemaal bij de Mengvloeistof gegoten is. Restjes Kleurvloeistof kun je met een beetje Mengvloeistof gemakkelijk uit het flesje gieten door even te schudden.

Meerdere flesjes Kleurvloeistof nodig? Meng ze onderling om kleurverschil te voorkomen.

Mortel

- Bij een lichte ondergrond en een donkere kleur mortel, of andersom, kan het zijn dat de mortellaag niet in 1 keer dekt. Breng dan direct na aanbrengen van de eerste laag een tweede mortellaag nat-in-nat aan.


Lak


- Baanvorming na het aanbrengen van de Lakprimer? Schuur dan met een excentrische schuurmachine (korrel 400), maak stofvrij en behandel nogmaals.
- 3 uur na de eerste laklaag kan eventueel een tweede laklaag worden aangebracht om de wand optimaal vocht- en vuilafstotend te maken.


Scan de QR-code
voor meer informatie
en onze uitgebreide
producthandleidingen.



Vragen of twijfels?
Contact onze Meesters of volg een van onze trainingen!

 0570 50 38 30

 info@stuccomeister.nl

 www.stuccomeister.nl